




1. 设置所需的IP范围， 点击“Network ranges»



2. 我们设置 ASIC 所在的 IP 范围。在这种格式下， 然后按钮 “11Scan”， “11Select ips”




3. 如果密码是标准的，那么我们就保持原样；如果密码已更改，请打开Toolkit设置并在标记字段中输入密码。



4. 接下来，打开“Configure miners”菜单。

	IP	Model	Uptime	Hashrate	Preset	Miner status	Chains status	Platform	Install type	Firmware	Power	Chip t
	192.168.1.128	[Stock] Antminer S19	0:07:20	83.03 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	40~65
	192.168.1.4	[Stock] Antminer S19	1 days, 16:15:50	83.40 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Oct 20 17:50:59 CST 2021	no data	47~71
	192.168.1.6	[Stock] Antminer S19	1 days, 16:15:58	83.41 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	46~62
	192.168.1.9	[Stock] Antminer S19	1 days, 16:16:00	83.36 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Tue Mar 29 13:30:04 CST 2022	no data	44~62
	192.168.1.10	[Stock] Antminer S19	1 days, 16:15:53	83.42 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Oct 20 17:50:59 CST 2021	no data	45~70
	192.168.1.11	[Stock] Antminer S19	1 days, 16:15:57	83.35 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Tue Mar 29 13:30:04 CST 2022	no data	43~60
	192.168.1.29	[Stock] Antminer S19	23:23:28	91.50 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	51~71
	192.168.1.147	[Stock] Antminer S19	0:02:40	83.74 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	39~69
	192.168.1.146	[Stock] Antminer S19	0:07:19	82.85 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Tue Mar 29 13:30:04 CST 2022	no data	47~63
	192.168.1.145	[Stock] Antminer S19	0:07:20	83.35 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Oct 20 17:50:59 CST 2021	no data	42~60
	192.168.1.25	[Stock] Antminer S19	0:16:17	90.92 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	44~70
	192.168.1.144	[Stock] Antminer S19	0:07:20	82.81 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Mon Sep 5 11:04:01 CST 2022	no data	47~67
	192.168.1.69	[Stock] Antminer S19	0:05:22	0.00 GH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	27~30
	192.168.1.71	[Stock] Antminer S19	0:04:58	0.00 GH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	34~39
	192.168.1.73	[Stock] Antminer S19	0:04:29	0.00 GH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	26~30
	192.168.1.143	[Stock] Antminer S19	0:07:20	84.36 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	48~69
	192.168.1.141	[Stock] Antminer S19	0:07:19	83.92 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	45~71
	192.168.1.134	[Stock] Antminer S19	0:06:46	0.00 GH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	36~43
	192.168.1.129	[Stock] Antminer S19	0:07:19	82.92 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	39~71
	192.168.1.130	[Stock] Antminer S19	0:07:19	83.32 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	44~71
	192.168.1.131	[Stock] Antminer S19	0:07:19	83.93 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	44~69
	192.168.1.132	[Stock] Antminer S19	0:07:19	83.20 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	35~57
	192.168.1.133	[Stock] Antminer S19	0:07:19	83.26 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	37~64
	192.168.1.148	[Stock] Antminer S19	0:02:40	84.63 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	50~69
	192.168.1.135	[Stock] Antminer S19	0:07:19	83.62 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Tue Mar 29 13:30:04 CST 2022	no data	36~50
	192.168.1.136	[Stock] Antminer S19	0:07:19	84.73 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	40~72
	192.168.1.140	[Stock] Antminer S19	0:07:19	82.06 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Apr 27 15:19:27 CST 2022	no data	38~57
	192.168.1.142	[Stock] Antminer S19	0:07:20	82.70 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Thu Jun 9 13:06:22 CST 2022	no data	48~69
	192.168.1.93	[Stock] Antminer S19k Pro	22:58:47	133.78 TH/s	no data	no data	no data	Aml	no data	Wed Nov 15 14:47:56 CST 2023	no data	31~69

5. 选择固件所需的 ASIC，然后单击“Install firmware”按钮。



指定文件夹！！！固件文件所在的位置（适用于您的矿工型号的 nand install.tar.gz）。我们在“Firmware name”行中写入固件的名称 - vnish。我们指出当前版本，例如 - 1.2.5-alpha4 或更高版本
单击“Inst1all firmw1are”。

Firmwares directory: not selected

Install firmware on: 192.168.1.4

Select

Firmware name: vnish

Firmware version: 1.2.5-alpha

Number of threads: 3

SSH port: 22


Miner model: Detect automatically

Install firmware

将出现一个状态栏，您可以在其中跟踪该过程。它消失后，您可以在清除浏览器缓存（Ctrl+F5）后通过 Web 界面进行配置。



注意：如果您在打开 Toolkit 时遇到库可用性错误。



您必须安装受支持的最新版本的 Visual C++ 组件

<https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable-runtime-package-all-in-one/>